

Аппарат питьевой воды ТМ Aquastar ®
Модель: DWP-340
Инструкция по эксплуатации



ООО «АКВА СТАР»
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 4
тел./факс +7 (495) 504-06-46
<https://aqua-star.ru>, e mail: aquastar@aqua-star.ru

! Для поддержания наилучшего рабочего состояния и длительного срока эксплуатации - внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией полностью до начала работы с оборудованием!



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего оборудования. Все наши аппараты изготовлены в Южной Корее по передовой технологии, прошли строжайший контроль качества и обеспечивают отличную работоспособность. Приобретенный Вами аппарат питьевой воды ТМ **Aquastar®** из серии **DWP-340** надолго обеспечит Вас питьевой водой при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Аппараты **ТМ Aquastar®** обладают следующими преимуществами:

- Корпус из высококачественного пластика;
- Стандартные типоразмеры внешних подсоединений для подключения к трубопроводам диаметром $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", или 1";
- Наличие сменных фильтров различного назначения;
- Большой ресурс фильтров;
- Надежность и простота в использовании.

Эксплуатация:

Аппарат предназначен для получения горячей и холодной воды. Аппарат является типичным раздатчиком горячей и холодной воды.

Правила эксплуатации оборудования:

При выборе места установки аппарата и его эксплуатации руководствуйтесь следующими правилами:

1. **Внимание!** Аппарат рекомендуется устанавливать и обслуживать только силами авторизованных сервисных центров ООО «АКВА СТАР».
2. Не рекомендуется устанавливать аппарат вблизи распределительных электрических щитков, газовых колонок, раковин и иных источников высокой температуры или влажности.
3. Не рекомендуется устанавливать аппарат в узких проходах, местах постоянного массового скопления людей, на улице.
4. Не рекомендуется устанавливать на аппарат полки, цветы и т.п. предметы во избежание непоправимого повреждения пластикового корпуса аппарата и ухудшения санитарной обстановки вокруг него.
5. Устанавливайте аппарат на твердую ровную горизонтальную поверхность.
6. Обеспечьте достаточное расстояние от аппарата до стены или иной вертикальной поверхности. Это расстояние должно быть, как минимум 15 см для того, чтобы не блокировать доступ воздуха к задней панели.
7. Рекомендуется подключение аппарата к сети электроснабжения через источник бесперебойного питания или стабилизатор напряжения.
8. Всегда включайте электричество только после заполнения аппарата водой. Включение в электрическую сеть без воды в баках горячей и холодной воды приведет к выходу аппарата из строя.
9. Обязательно отключайте аппарат от сети в ночное время или при возможной длительной паузе в эксплуатации.
10. Своевременно осуществляйте плановое сервисное обслуживание и замену фильтров, т. к. фильтры с истекшим сроком службы или истощенным ресурсом могут стать источником микробиологического загрязнения воды.

О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ:

Аппараты **TM Aquastar®** предназначены для эксплуатации в нормальных условиях в течение длительного периода. Своевременное сервисное обслуживание существенно увеличит срок эксплуатации аппарата. Рекомендуется регулярно осуществлять гигиеническую обработку внешних поверхностей аппарата. Во избежание нанесения пластиковому корпусу непоправимого ущерба и утраты им привлекательного внешнего вида, не рекомендуется использовать острые предметы и жесткие щетки, а также химические реактивы. Губки, смоченной в слабом мыльном растворе, будет достаточно для того, чтобы Ваш аппарат сохранял первозданный внешний вид.

ФИЛЬТРЫ:

Аппарат укомплектован* следующими фильтрами:

1. Седиментный фильтр TM Aquastar®
2. Гранулированный угольный фильтр предварительной очистки TM Aquastar® (содержит ионы йода)
3. Ультра-фильтрационная мембрана TM Aquastar®
4. Блочный угольный фильтр окончательной очистки с ионами серебра TM Aquastar®

Установленные в аппарат фильтры регенерации (восстановлению) не подлежат.

* Система фильтрации предназначена для доочистки муниципальной питьевой воды и обеспечивает сохранение минеральных веществ, содержащихся в исходной воде. Производитель оставляет за собой право изменить систему фильтрации без дополнительного уведомления.

Технические характеристики изделия

Название	Аппарат для очистки горячей/холодной воды
Модель №	DWP-340
Габариты	380(W)*370(D)*1200(H) мм
Вес	30 кг
Компрессор	1/10 HP сварной тип
Конденсор	Проволочный тип
Мощность двигателя компрессора	90~120 W
Хладагент	R-134a
Резервуар холодной воды	STS 304, около 10 л
Контроль температуры	Термостат (холодной воды)
Охлаждение	Охлаждение принудительного типа
Мощность нагревателя	220 V / 800 W
Резервуар горячей воды	STS 304, около 7 л
Нагреватель	Спиральный нагреватель (встроенный)
Контроль температуры	Би-метал (автовозврат)
Устройство защиты от перегрева	Би-метал (автовозврат)
Длина шнура питания	2 м
Передняя панель	ABS
Боковая панель	EGl
Кран	Сборка ABS
Изоляция провода	E тип
Система фильтрации	Ультра-фильтрационная/ Обратноосмотическая *По вашему заказу возможна другая система фильтрации.
Тип подсоединения фильтрующих элементов	Фитинговое, цанга-цанга 1/4" типа John Guest, кронштейн
Размеры фильтрующих элементов	Длина: 304 мм (12"), Диаметр: 64 мм. Корпус не разборный.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛЛОН

Этот продукт прошел строгий контроль качества и проверку.
Если в изделии выявляется дефект или оно выходит из строя при соблюдении правил эксплуатации до истечения гарантийного периода, будет произведен бесплатный ремонт или замена неисправных частей.

Условия гарантии:

1. Гарантийный период составляет __ месяцев со дня покупки.
2. В следующих случаях ремонт будет осуществлен за счет

Покупателя:

- По истечении гарантийного периода.
- Неисправность по причине неосторожного обращения или неправильного применения.
- Неисправность по причине стихийного бедствия.
- При потере гарантийного талона.

Изделие	
Дата покупки	“__” _____ 20__ г.
Покупатель	
Серийный номер	
Печать продавца	
_____ «_____» Адрес:	

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отметки о ремонте с указанием неисправностей		
Дата	Произведенный ремонт	Подпись (расшифровка), печать

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства будут сохранены при соблюдении следующих пунктов:

1. соблюдение правил эксплуатации;
2. не проведение конструктивных изменений оборудования самостоятельно или третьими лицами;
3. использование оригинальных (или рекомендуемых поставщиком оборудования) элементов, запасных частей и расходных материалов.

Гарантия изготовителя на продукцию прекращается в случаях, использования поддельных или неоригинальных фильтров.

**! ПОМНИТЕ, НОРМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АППАРАТА
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВАШИМ БЕРЕЖНЫМ С НИМ ОБРАЩЕНИЕМ И
СВОЕВРЕМЕННЫМ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ!**